

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wärmeschränke & Tassenwärmeschränke | Made in Switzerland | Schmocker AG

1. Allgemeine Informationen & Technische Daten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Wärmeschranks. Unsere Geräte werden mit höchster Präzision in der Schweiz hergestellt. Die Heizleistung wird individuell optimal auf Ihren Betrieb abgestimmt und eingestellt.

Merkmal / Spezifikation	Wert / Beschreibung
Hersteller	Schmocker AG, Interlaken (Schweiz)
Material Gehäuse (CNS)	Chrom-Nickel-Stahl V2A / V4A V2A: X5CrNi18-10 (1.4301) V4A: X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Verfügbare Breiten	Modulare Grössen von 600 mm bis 1800 mm
Temperaturbereich	Regulierbar von 30 °C bis 80 °C
Heizleistung (Modell 600 mm)	Standardmässig 1000 Watt (individuell angepasst)
Heizleistung (Modelle 700 - 1800 mm)	Standardmässig 2000 Watt (individuell angepasst)
Steuerungstyp	Elektronischer Digitalregler LTR-5

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Die Wärmeschränke und Tassenwärmeschränke sind **nicht** zur Lagerung oder zum Aufwärmen von offenen oder leicht verderblichen Lebensmitteln geeignet. Sie dienen ausschliesslich dem Vorwärmen und Warmhalten von Geschirr (Tassen, Teller, etc.).

WICHTIGER HINWEIS ZUM GEBLÄSE: Um eine Überhitzung des Heizelements zu vermeiden und eine gleichmässige Wärmeverteilung im Innenraum zu garantieren, muss die **Luftzufuhr beim Gebläse jederzeit zwingend freigehalten werden**. Stellen Sie kein Geschirr direkt vor oder auf die Lüftungsöffnungen.

2. Bedienung der LTR-5 Steuerung

Die präzise Temperaturregelung Ihres Wärmeschranks erfolgt über das digitale Steuerungsmodul LTR-5 an der Gerätefront.

Übersicht der Tastenfunktionen



Taste 1: Info-Taste / Doppel-Pfeil (↕)

Wird auch als *Infotaste* benannt. Dient zur Abfrage der aktuellen Temperaturwerte, zur Anzeige der eingestellten Soll-Temperatur (Setpoint) sowie zur Bestätigung im Programmiermodus.



Taste 2: Runter-Taste (▼)

Verringert den Temperaturwert oder navigiert im Einstellungs Menü nach unten.



Taste 3: Hoch-Taste (▲)

Erhöht den Temperaturwert oder navigiert im Einstellungs Menü nach oben.



Taste 4: Standby / Ausgang (X)

Schaltet die Regelung ein oder versetzt das Gerät in den Standby-Modus (3 Sekunden gedrückt halten). Bricht aktuelle Einstellungen ab.

2.1 Einstellen der Soll-Temperatur

Die Soll-Temperatur kann flexibel im Bereich zwischen **30 °C und 80 °C** eingestellt werden:

1. Halten Sie die **Info-Taste (Taste 1 mit den beiden Pfeilen)** gedrückt. Das Display zeigt den aktuell eingestellten Sollwert an.
2. Halten Sie die Info-Taste weiterhin gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **Hoch-Taste (▲)** oder die **Runter-Taste (▼)**, um die gewünschte Solltemperatur anzupassen.
3. Lassen Sie die Info-Taste los. Der Wert wird automatisch gespeichert und das Display kehrt zur Anzeige der aktuellen Innentemperatur zurück.

3. Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nur im abgekühlten und ausgeschalteten Zustand.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem milden Haushaltsreiniger oder speziellem Edelstahl-Pflegespray.
- Vermeiden Sie scheuernde Schwämme, Stahlwolle oder chlorhaltige Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Chrom-Nickel-Stahls optimal zu schützen.